

AJUS.RELOJ

Restablece la hora actual o se ajusta a la hora local cuando utiliza esta unidad en el extranjero.


Ajuste	Detalles
CLOCK SETTING	Restablece la hora actual o cambia los ajustes.
AREA SETTING	Se ajusta a la hora local cuando utiliza esta unidad en el extranjero simplemente seleccionado el destino.
SET FOR DAYLIGHT SAVING TIME	Se ajusta cuando detecta el horario de verano en el destino del viaje.

Nota :

- El horario de verano es el sistema de ajuste del reloj 1 hora por adelantado durante la temporada de verano.
Se utiliza principalmente en los países occidentales.

Cambio de ajustes

- Presione  para ver el menú.



- Seleccione "CLOCK ADJUST" y presione .

