


Adición de pantallas de títulos a las listas de reproducción


Añada una pantalla de título a una lista de reproducción creada.

- Para salir de la pantalla, presione .


- 1 Seleccione el modo reproducción.



- 2 Seleccione el modo vídeo.



- 3 Presione  para ver el menú.



- 4 Seleccione "EDIT PLAYLIST" y presione .



- 5 Seleccione "SET TITLE" y presione .



- 6 Seleccione la lista de reproducción que desee y presione .



- Presione "CHECK" para comprobar el contenido de la lista de reproducción seleccionada.

- 7 Seleccione un título y presione .



- Presione "CHECK" para ver el título.
- Para eliminar el título, seleccione "SIN TÍTULO".
- Después de realizar los ajustes, presione .