


Ajuste del reloj a la hora local durante los viajes

Cambie la visualización de la fecha y hora según la hora local seleccionando el destino en "AREA SETTING" de "CLOCK ADJUST".

Restablezca los ajustes de la región después de regresar de su viaje.

- 1 Presione  para ver el menú.



- 2 Seleccione "CLOCK ADJUST" y presione .



- 3 Seleccione "AREA SETTING" y presione .



- 4 Seleccione el área a la que viajará y presione .



- Se mostrará el nombre de la ciudad y la diferencia horaria.

Nota :

- El ajuste de "AREA SETTING" cambia la hora del reloj según la diferencia horaria.
Después de regresar a su país, seleccione nuevamente la región ajustada inicialmente para restablecer los ajustes originales del reloj.