


## VER EN TV

Muestra los iconos y la fecha y hora en una pantalla del televisor.

| Ajuste | Detalles   |
|--------|--|
| OFF    | No muestra los iconos y la fecha y hora del televisor. |
| ON     | Muestra los iconos y la fecha y hora del televisor.    |

## Visualización de la opción

1 Presione  para ver el menú.



2 Seleccione "CONNECTION SETTINGS" y presione .



3 Seleccione "DISPLAY ON TV" y presione .

