SONIDO FUNCIONAM.

Enciende y apaga el sonido de funcionamiento.

Ajuste	Detalles
OFF	Apaga el sonido de funcionamiento.
ON	Enciende el sonido de funcionamiento.

Visualización de la opción

1 Presione em para ver el menú.



2 Seleccione "BASIC SETTINGS" y presione ®.



3 Seleccione "OPERATION SOUND" y presione ®.

