


## BOTÓN GRABAR

Muestra el botón "GRABACIÓN" del monitor LCD y permite su utilización como el botón de INICIO/DETENCIÓN.

Ajuste	Detalles
OFF	No hay visualización.
ON	Muestra el botón REC del monitor LCD.

## Visualización de la opción

- 1 Presione **MENU** para ver el menú.



- 2 Seleccione "BASIC SETTINGS" y presione **OK**.



- 3 Seleccione "RECORD BUTTON" y presione **OK**.

