


ELIM. DATOS DISCO D.

Ejecute este proceso si se va a deshacer de esta unidad o si se la da a otra persona.

- 1 Presione **OK** para ver el menú.



- 2 Seleccione "MEDIA SETTINGS" y presione **OK**.



- 3 Seleccione "DELETE DATA ON HDD" y presione **OK**.



- 4 Seleccione "YES" y presione **OK**.



- Después de eliminar los datos, presione **OK**.

Precaución :

- Conecte el adaptador de CA porque puede que la eliminación de datos lleve unos minutos.

Nota :

- Repita el proceso para dificultar aún más la recuperación de datos.