

Menú de ajustes manuales

Los ajustes de grabación se pueden ajustar manualmente.

Nota : _____

- Se muestran solo si se realiza una grabación en modo manual.

Ajuste	Detalles
SCENE SELECT	Puede seleccionar los ajustes para adaptarse a las condiciones de filmación.
FOCUS	El enfoque se puede ajustar manualmente.
FOCUS ASSIST	El sujeto enfocado se perfila en color para realizar un enfoque más preciso.
BRIGHTNESS ADJUST	Ajusta el brillo total de la pantalla.
WHITE BALANCE	Ajusta el color según la fuente de luz.
BACKLIGHT COMP.	Corrige la imagen cuando el sujeto aparece oscuro debido al contraluz.
METERING AREA/TYPER	Permite ajustar el brillo en el área que desee.
EFFECT	Graba vídeos o imágenes fijas con efectos especiales como por ejemplo sepia o blanco y negro.
TELE MACRO	Permite tomas en primeros planos cuando se utiliza el terminal del telefoto (T) del zoom.