


TEMPORIZ.

Utilice esta opción cuando saca una foto grupal.


Ajuste	Detalles
OFF	Desactiva el temporizador.
2SEC	Inicia la grabación 2 segundos después de presionar el botón INSTANTÁNEA.
10SEC	Inicia la grabación 10 segundos después de presionar el botón SNAPSHOT. Este ajuste es adecuado para sacar fotos grupales.
FACE DETECTION	Detecta rostros cuando se presiona el botón SNAPSHOT. La grabación se inicia 3 segundos después de detectar el rostro del fotógrafo. (1) Se detectan los rostros  (2) Se detecta el rostro del fotógrafo Fotógrafo 

Visualización de la opción

- 1 Seleccione el modo de imágenes fijas.



- 2 Presione  para ver el menú.



- 3 Seleccione "SELF-TIMER" y presione .

