


Copia de archivos en una grabadora de vídeo o DVD

Puede copiar vídeos si se conecta la cámara a una grabadora de vídeo o DVD.


- Consulte también los manuales de instrucciones del televisor, grabadora de vídeo, DVD, etc.

1 Conecte el dispositivo a una grabadora de vídeo o DVD.



- Mantenga presionado el botón de alimentación  durante 2 segundos o más para apagar la alimentación.

2 Seleccione el modo reproducción.



- Mantenga presionado el botón  de alimentación durante 2 segundos o más para apagar la alimentación de la unidad.

3 Prepare el televisor o grabadora de vídeo.

- Cambie a una entrada externa compatible.
- Introduzca un DVD-R o cinta de vídeo.

4 Prepare esta unidad para la reproducción.

- Ajuste "VIDEO OUTPUT" del menú de ajustes de conexión en la proporción de aspecto (4:3 ó 16:9) del televisor.
- Para incluir la fecha durante la copia, ajuste "DISPLAY ON TV" del menú de ajustes de conexión en "ON".
Ajuste "ON-SCREEN DISPLAY" del menú de reproducción en "DISPLAY DATE ONLY".

5 Inicie la grabación.

- Inicie la reproducción en esta unidad y presione el botón de grabación en la grabadora de VCR / DVD.
- Una vez que haya finalizado la reproducción, detenga la grabación.

Nota : _____

- Si tiene que mezclar muchos vídeos, puede crear una lista de reproducción por adelantado y reproducirla para que todos sus archivos favoritos se mezclen al mismo tiempo.