


BRILLO DEL MONITOR

Ajusta el brillo del monitor LCD.

- 1 Presione  para ver el menú.




- 2 Seleccione "DISPLAY SETTINGS" y presione .



- 3 Seleccione "MONITOR BRIGHTNESS" y presione .



- 4 Ajusta el brillo del monitor LCD.



- Deslízelo hacia arriba para aumentar el brillo.
- Deslízelo hacia abajo para reducir el brillo.
- Después de realizar los ajustes, presione .