



Conexión a través del conector AV

- 1 Conecte la videocámara al televisor.



- Mantenga presionado el botón de alimentación durante 2 segundos o más para apagar la alimentación.

- 2 Conecte el adaptador de CA a esta unidad.



- Ajuste "ON-SCREEN DISPLAY" del menú en "DISPLAY ALL" o "DISPLAY DATE ONLY".

- 3 Presione el botón de entrada externa del televisor para cambiar a la entrada de esta unidad a través del terminal conectado.



- 4 Reproduzca un archivo.



Nota :

- Cambie los ajustes a "VIDEO OUTPUT" para adecuarse al tamaño de la pantalla de su TV.