


CONTROL HDMI

Ajusta las operaciones de ON/OFF cuando el TV y esta unidad están conectados con un mini conector HDMI.

Ajuste	Detalles
OFF	Desactiva las operaciones.
ON	Activa las operaciones.

Visualización de la opción

1 Presione **MENU** para ver el menú.



2 Seleccione "CONNECTION SETTINGS" y presione **OK**.



3 Seleccione "HDMI CONTROL" y presione **OK**.

