Ajuste del horario de verano

Si selecciona “ON” en “SET FOR DAYLIGHT SAVING TIME” de “CLOCK ADJUST”, la hora se ajusta 1 hora por adelantado.

1 Presione MENU para ver el menú.



2 Seleccione “CLOCK ADJUST” y presione OK.

3 Seleccione “SET FOR DAYLIGHT SAVING TIME” y presione OK.

4 Ajuste el horario de verano y presione OK.

Nota :

- ¿Cuál es el horario de verano?
  El horario de verano es el sistema de ajuste del reloj 1 hora por adelantado durante la temporada de verano.
  Se utiliza principalmente en los países occidentales.
- Restablezca los ajustes del horario de verano después de regresar de su viaje.