


Selección de la escena

Se pueden grabar las escenas habituales con los ajustes más adecuados.

1 Presione **MENU** para ver el menú.



2 Seleccione "MANUAL SETTING" y presione **OK**.




3 Seleccione "SCENE SELECT" y presione **OK**.



4 Seleccione la escena y presione **OK**.



Ajuste	Efecto
NIGHT EYE	<p>Aumenta la ganancia e ilumina la escena automáticamente cuando el entorno es oscuro. Para prevenir la vibración de la cámara, utilice un trípode.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>OFF</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ON</p>  </div> </div>
SPOTLIGHT	<p>Evita que el sujeto se vea demasiado brillante bajo la luz.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>OFF</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ON</p>  </div> </div>

* La imagen es solo una impresión.