

El ruido tipo mosaico tiene lugar cuando se graban escenas con movimientos rápidos o cambios extremos de brillo.

Ajuste "VIDEO QUALITY" en "UXP" o "XP" para la grabación.