


SALIDA COMPONENTES

Ajusta la definición de la salida de video desde el conector COMPONENT.

Ajuste	Detalles
576i	Emite a 576i.
1080i	Emite a 1080i.

Visualización de la opción

- 1 Presione  para ver el menú.



- 2 Seleccione "CONNECTION SETTINGS" y presione .



- 3 Seleccione "COMPONENT OUTPUT" y presione .

