


Ajuste del balance de blancos

Puede ajustar el tono del color para adecuarse a la fuente de luz.

- 1 Presione **MENU** para ver el menú.



- 2 Seleccione "MANUAL SETTING" y presione **OK**.



- 3 Seleccione "WHITE BALANCE" y presione **OK**.



- 4 Seleccione el ajuste que desee y presione **OK**.



Ajuste	Detalles
AUTO	Se ajusta automáticamente a los colores naturales.
MWB	Utilice esta opción cuando no se resuelve el problema de los colores que no se ven naturales.
FINE	Ajuste esta opción cuando filme en exteriores en un día soleado.
CLOUD	Ajuste esta opción cuando filme en un día nublado o dentro de un área de sombras.
HALOGEN	Ajuste esta opción cuando filme bajo iluminación como por ejemplo una luz de video.

Uso de MWB

- 1 Coloque un papel blanco delante de la lente de modo tal que cubra la pantalla.
- 2 Seleccione "MWB" y mantenga presionado **OK**.
 - El cursor parpadea.
- 3 Deje de presionar **OK** después de que desaparezca el menú.