

**Las imágenes se proyectan verticalmente en el televisor.**

Ajuste "VIDEO OUTPUT" del menú de ajustes de conexión en "4:3".

Ajuste las pantallas del televisor según corresponda.