

Ajuste de la correa de mano



- 1 Deslice la correa de mano hacia atrás.
- 2 Regule la longitud de la correa.
- 3 Ajuste la correa de mano.

Precaución :

- Asegúrese de ajustar la correa de mano correctamente.
Si la correa está suelta, esta unidad se puede caer y dañarse.