



Kytkeä AV-liitintä käyttäen

1 Kytke televisioon.




- Paina ja pidä pohjassa virtapainiketta  2 sekunnin ajan tai kauemmin sammuttaaksesi virran.

2 Liitä verkkolaite tähän laitteeseen.



- Aseta yhteysasetusvalikon kohta "ON-SCREEN DISPLAY" arvoon "DISPLAY ALL" tai "DISPLAY DATE ONLY".

3 Paina TV:n ulkoisen tulon painiketta kytkeäksesi tulon tästä laitteesta yhdistetyn liittimen kautta.



4 Toista tiedosto.



HUOMAUTUS :

- Vaihda "VIDEO OUTPUT" -laitteen asetukset television näyttökoon mukaisiksi.