
Språket på displayen ändrat.

Det kan uppstå när du ansluter den här enheten till en TV med annan språkeställning med en HDMI-minikabel.