


Framdel



- 1** Linsskydd
 - Vidrör inte objektivet och linsskyddet.
 - Täck inte över linsen med fingrarna under videoinspelning.
- 2** Stereomikrofon
 - Täck inte över mikrofonen med fingrarna under videoinspelning.
- 3** Kameran sensor
 - Täck inte över sensorn med fingrarna under videoinspelning.
- 4** POWER/CHARGE-lampa
 - Tänds: Kameran är "PÅ"
 - Blinkar: Laddning pågår
 - Släcks: Laddning avslutad
- 5** ACCESS-lampa
 - Lampan tänds eller blinkar vid inspelning eller uppspelning.
 - Ta inte ut batteripaketet, nätadaptern eller microSD-kortet.