



Ändra kategori för valda filer

Ändrar kategori för flera filer genom ett angivet intervall.


- 1 Välj uppspelningsläge.



- 2 Välj videoläge.



- 3 Berör för att komma till menyn.



- 4 Välj "REDIGERA" och berör .



- 5 Välj "ÄNDRA HÄNDELSE REG." och berör .



- 6 Välj "ANGE INTERVALL/ÄNDRA" och berör .



- 7 Välj den första filen i intervallet och berör .



- Berör "KONTR." för att markera den valda filen.

- 8 Välj den sista filen i intervallet och berör .



- Berör "KONTR." för att markera den valda filen.

- 9 Välj en ny kategori och berör .



- Du kan ångra en vald kategori genom att beröra "AVBRYT".
- Efter inställning, berör .
- När du vill går ur skärmen, berör du .