


Videouppspelning



- 1** Videoläge
- 2** Inspelning med tidsluckor
- 3** Spela upp spellista
- 4** Uppspelning av sammandrag
- 5** Videokvalitet
- 6** Sekvensräknare
- 7** Funktionsindikator
 - Talet till vänster visar hastigheten på framåt-/bakåtsökning.
- 8** Media
- 9** Batteriindikator
- 10** Datum/tid
- 11** Inställning av högtalarvolym
- 12** Utgång med 1080p
- 13** Sveg/toning
- 14** x.v.Color