



Ansluta via komponentkonnektorn

1 Anslut till en TV.



- Tryck och håll in strömknappen i 2 sekunder eller mer för att stänga av strömmen.

2 Anslut nätadaptern till denna enhet.



- Ställ in "OSD" på menyn som "VISA ALLT" eller "VISA ENDAST DATUM".

3 Tryck på knappen för extern ingång på TV:n för att växla till denna enhet ingång med den anslutna kontakten.



4 Spela upp en fil.



ANMÄRKNING :

- Ändra inställningarna i "KOMPLEMENTUTGÅNG" beroende på anslutningen.