

VISA PÅ TV

Visar ikoner och datum/tid på TV-skärmen.

Inställning	Detaljer
AV	Visar inte ikoner och datum/tid på TV:n.
PÅ	Visar ikoner och datum/tid på TV:n.

Visa motivet

- 1 Berör  för att komma till menyn.



- 2 Välj "ANSLUTN. INSTÄLLN." och berör .



- 3 Välj "VISA PÅ TV" och berör .

