

Söka kategori

Du kan söka efter och spela upp videor genom att ange kategorier och inspelningsdatum.

- Innehållet som har lagrats med målinställningarna i "INSP.MEDIA FÖR VIDEO" söks igenom.
- Kategorier som inte har registrerats visas inte.

1 Visa sökfunktionen.



- Du kan också visa sökmenyn genom att välja "SÖK" på uppspelningsmenyn.

2 Välj "SÖK HÄNDELSE" och berör .



3 Välj händelsetyp och berör .



4 Välj inspelningsdatum och berör .



- Första veckodagen i kalendern skiftar mellan söndag och måndag för varje tryck på -knappen.
- Endast videos som har spelats in på det valda datumet visas.

5 Välj önskad fil och berör för att starta uppspelningen.



Radera filer med ett valt datum: _____
Välj "TA BORT" på uppspelningsmenyn för att ta bort filer som du inte vill ha kvar.