



Redigera spellistor

Du kan ändra innehållet i en spellista som du har skapat.

- 1 Välj uppspelningsläge.



- 2 Välj videoläge.



- 3 Berör för att komma till menyn.



- 4 Välj "REDIGERA SPELLISTA" och berör .



- 5 Välj "REDIGERA" och berör .



- 6 Välj en spellista som ska redigeras och berör .



- 7 Välj en fil som ska läggas till i spellistan och berör .



- Berör "KONTR." för att markera den valda videon.

- 8 Välj var den ska infogas och berör .



- De valda videorna läggs till i spellistan till höger.
- Om du vill radera en video från spellistan berör du "→" för att markera videon och berör sedan .
- Upprepa steg 7-8 och ordna videorna i spellistan.

- 9 När ordningen är klar, berör du .



- 10 Välj "SPARA OCH AVSLUTA" och berör .

