

INSP.MEDIA FÖR BILD

Ställer in inspelnings-/uppspelningsmedia för stillbilder.

Inställning	Detaljer
HÄRDISK	Spelar in stillbilder till den här enhetens HDD.
SD	Spelar in stillbilder på microSD-kortet.

Visa motivet

- 1 Berör  för att komma till menyn.



- 2 Välj "MEDIINSTÄLLN." och berör .



- 3 Välj "INSP.MEDIA FÖR BILD" och berör .

