



## Spela upp med specialeffekter

Du kan lägga till effekter i början eller slutet av inspelade videos.


- 1 Välj uppspelningsläge.



- 2 Välj videoläge.



- 3 Berör  för att komma till menyn.



- 4 Välj "STRYKA/TONA" och berör .



- 5 Välj en önskad effekt och berör .



- 6 Välj önskad video och berör .



| Inställning    | Detaljer                                                                                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AV             | Stänger av effekten.                                                                                                                    |
| TONA-VIT       | Tonar in eller ut med en vit skärm.                                                                                                     |
| TONA-SVART     | Tonar in eller ut med en svart skärm.                                                                                                   |
| STRYKA-SIDA    | Sveper in från höger till vänster, eller sveper ut på motsatt sätt.                                                                     |
| STRYKA-DÖRR    | Sveper in som de två halvorna av en svart skärm som öppnas åt vänster och höger och uppenbarar scenen, eller sveper ut på motsatt sätt. |
| STRYKA-BLÄDDRA | Sveper in nedifrån och upp på en svart skärm, eller sveper ut på motsatt sätt.                                                          |
| STRYKA-LUCKA   | Sveper in från centrum på en svart skärm mot toppen och botten, eller sveper ut på motsatt sätt.                                        |

### ANMÄRKNING :

- Effekten kan inte tillämpas på en inspelad video kortare än 7 sekunder.