

**SLUTARLÄGE**

Inställningarna för tagning av bildserier kan ändras.


| Inställning          | Detaljer                                                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| SPELA IN EN BILD     | Spelar in en stillbild.                                                |
| KONTINUERLIG TAGNING | Spelar in stillbilder i bildserier så länge SNAPSHOT-knappen hålls in. |

**ANMÄRKNING :**


- Upp till 3 bilder kan tas på 1 sekund vid tagning av bildserier.
- En del microSD-kort stöder eventuellt inte bildserier.
- Hastigheten vid tagning av bildserier blir långsammare om funktionen används flera gånger i rad.

**Visa motivet**

- 1 Välj stillbildläge.



- 2 Berör  för att komma till menyn.



- 3 Välj "SLUTARLÄGE" och berör .

