


BILDKVALITET

Ställer in bildkvalitet.


Inställning	Detaljer
FIN	Aktiverar tagning med hög bildkvalitet, men färre antal bilder kan tas.
STANDARD	Aktiverar inspelning med standardkvalitet.

Visa motivet

- 1 Välj stillbildläge.



- 2 Berör  för att komma till menyn.



- 3 Välj "BILDKVALITET" och berör .

