



Flytta alla filer

Flyttar alla videor och stillbilder till ett annat media.
Filer som flyttas raderas från sitt ursprungliga media.
Filer med en skyddssymbol raderas inte från sitt ursprungliga media.


1 Välj uppspelningsläge.



2 Välj video- eller stillbildsläge.



3 Berör  för att komma till menyn.



4 Välj "REDIGERA" och berör .



5 Välj "FLYTТА" och berör .



6 Välj "FLYTТА ALLA" och berör .



7 Välj "JA" och berör .



- Filflyttningen startas.
- När flyttningen är klar, berör du .