
KVANTITETSGRÄNS FÖR SCEN ÖVERSKREDS

(1) Flytta filerna eller mapparna till en dator eller annan enhet.

(Säkerhetskopiera dina filer.)

(2) Välj "FILNR + HANTERINGSNR" för "FORMATERA HÅRDDISK"

eller "FORMATERA SD-KORT" på mediainställningsmenyn. (Alla data på HDD eller microSD-kortet raderas.)