


DATUMVISNING, STIL

Ställer in ordning på visningsformatet för år, månad, dag och tid (24H/12H).

- 1 Berör för att komma till menyn.



- 2 Välj "VISA INSTÄLLNINGAR" och berör .



- 3 Välj "DATUMVISNING, STIL" och berör .




- 4 Ställ in stil för visningen av datum och tid.



- För datum kan du välja alla format från "månad.dag.år", "år.månad.dag" och "dag.månad.år".
- För tid kan du välja format från "12h" och "24h".
- Berör funktionsknapparna ""/"" för att flytta markören.
- Efter inställning, berör .

Klockinställningsstil

Den här enhetens klockinställningsstil varierar med modellerna.



- Ordningen på "År, Månad, Dag, Tid" ändras beroende på datumvisningsstilen.