


FABRIKSINSTÄLLNING

Återställer alla inställningar till standardvärden.

- 1 Berör  för att komma till menyn.



- 2 Välj "VANLIGA INSTÄLLN." och berör .



- 3 Välj "FABRIKSINSTÄLLNING" och berör .



- 4 Välj "JA" och berör .



- Alla inställningar återgår till standardvärden.