

Bilderna projiceras vertikalt på TV.

Sätt "VIDEOUTGÅNG" i anslutningsinställningsmenyn på "4:3".
Justera TV-skärmen motsvarande.