

Při zapojení HDMI minikabelu nefunguje správně obraz nebo zvuk na televizoru.

Obraz nebo zvuk nemusí na televizoru fungovat správně, v závislosti na připojeném modelu televizoru. V takovém případě postupujte podle následujících kroků. (1) Odpojte HDMI minikabel a znovu ho připojte. (2) Vypněte a znovu zapněte přístroj.