


SMAZAT DATA NA HDD

Proveďte tuto operaci před úplnou likvidací přístroji nebo před prodejem videokamery jiné osobě.

- 1 Stiskněte  pro zobrazení menu.



- 2 Zvolte „NAST. MÉDIÍ“ a stiskněte .



- 3 Zvolte „SMAZAT DATA NA HDD“ a stiskněte .



- 4 Zvolte „ANO“ a stiskněte .



- Po smazání dat stiskněte .

UPOZORNĚNÍ :

- Připojte síťový adaptér, protože mazání dat může nějaký čas trvat.

POZNÁMKA :

- Proces můžete zopakovat, abyste ještě více znesnadnili obnovu dat.