


ZÁZN. MÉDIA SNÍMKU

Nastavuje záznamové/přehrávací médium pro statické snímky.

Nastavení	Podrobnosti
HDD	Nahrává statické snímky na pevný disk tohoto přístroje.
SD	Zaznamenává statické snímky na microSD kartu.

Zobrazení položky

- 1 Stiskněte  pro zobrazení menu.



- 2 Zvolte „NAST. MÉDII“ a stiskněte .



- 3 Zvolte „ZÁZN. MÉDIA SNÍMKU“ a stiskněte .

