


Transfokace

Zorný úhel lze upravit pomocí transfokace.



- Použijte stranu W (širokoúhlý konec) pro širokoúhlé snímání.
- Použijte stranu T (telefoto konec) pro zvětšení objektu snímání.

POZNÁMKA :

- Digitální zoom není dostupný v režimu záznamu statických snímků.