


Nastavení letního času

Pokud zvolíte „ZAPNUTO“ pro položku „NASTAV ČAS ÚSPORY VE DNE“ v menu „NAST HODIN“, čas se posune o jednu hodinu napřed.

- 1 Stiskněte  pro zobrazení menu.



- 2 Zvolte „NAST HODIN“ a stiskněte .



- 3 Zvolte „NASTAV ČAS ÚSPORY VE DNE“ a stiskněte .



- 4 Nastavte letní čas a stiskněte .



POZNÁMKA :

- Co je to letní čas?
Letní čas je konvence spočívající v posunu času o hodinu napřed po dobu pevně stanoveného časového období v roce.
Používá se především v celé Evropě a Spojených státech amerických.
- Po návratu z vaší cesty obnovte nastavení položky letního času.