


Připojení pomocí HDMI minikonektoru


Doporučujeme použití HDMI kabelu kategorie 2 (vysokorychlostního kabelu).

1 Připojte kameru k televizoru.




- Stiskněte a podržte déle než 2 vteřiny tlačítko napájení , abyste kameru vypnuli.

2 Připojte k přístroji síťový adaptér.



- Nastavte položku „MENU NA OBRAZOVCE“ v menu na „ZOBRAZIT VŠE“ nebo „ZOBRAZ. POUZE DATUM“.

3 Stiskněte tlačítko externího vstupu na televizoru pro přepnutí na vstup z přístroji prostřednictvím připojeného konektoru.



4 Přehrajte soubor.



POZNÁMKA :

- Změňte nastavení položky „HDMI VÝSTUP“ podle konkrétního připojení.
- Při zapojení HDMI minikabelu nemusí fungovat správně obraz nebo zvuk na televizoru, v závislosti na připojeném televizoru. V takovém případě postupujte podle následujících kroků.
 - 1) Odpojte HDMI minikabel a znovu ho připojte.
 - 2) Vypněte a znovu zapněte přístroj.
- Připojení tohoto přístroje k televizoru kompatibilnímu s HDMI-CEC pomocí HDMI kabelu vám umožní používat následující užitečné funkce.