

Při záznamu scén s rychle pohybujícími se objekty nebo extrémními změnami v jasů se objevuje mozaikovitý šum.

Pro záznam nastavte položku „KVALITA OBRAZU“ na „UXP“ nebo „XP“.