
Záznam se automaticky zastavuje.

Záznam se automaticky zastaví v souladu s technickými údaji po 12 hodinách nepřetržitého nahrávání. (Obnovení záznamu pak může nějakou dobu trvat.)

Vypněte napájení, chvíli vyčkejte a poté znovu spusťte záznam. (Tuto přístroji se automaticky zastaví při zvýšení teploty, aby nedošlo k přehřátí vnitřních obvodů.)

Vložte komerčně dostupnou microSD kartu a nastavte „ZÁZN. MÉDIA VIDEA“ a „ZÁZN. MÉDIA SNÍMKU“ v menu nastavení média na „SD“. (Může dojít k nesprávné činnosti pevného disku.)