

CHYBA MAZÁNÍ DAT

Ověřte postup a pokuste se ho provést ještě jednou.
Vypněte a znovu zapněte přístroj.