

Menu nastavení média

Můžete provést některá nastavení pro záznamová média.

Nastavení	Podrobnosti
ZÁZN. MÉDIA VIDEO	Nastavuje záznamové/přehrávací médium pro videa.
ZÁZN. MÉDIA SNÍMKU	Nastavuje záznamové/přehrávací médium pro statické snímky.
FORMÁTOVÁNÍ HDD	Smaže všechny soubory na pevném disku.
FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD	Smaže všechny soubory na microSD kartě.
SMAZAT DATA NA HDD	Proved'te tuto operaci před úplnou likvidací přístroji nebo před prodejem videokamery jiné osobě.