

Smazání aktuálně zobrazeného souboru


Smaže aktuálně zobrazený soubor.

UPOZORNĚNÍ :

- Smazané soubory nelze obnovit.

Před smazáním souboru musíte zrušit ochranu.


- 1 Zvolte režim přehrávání.



- 2 Zvolte video režim nebo režim statických snímků.



- 3 Stiskněte **MENU** pro zobrazení menu.



- 4 Zvolte „ODSTRANIT“ a stiskněte **OK**.



- 5 Zvolte „AKTUÁLNÍ“ a stiskněte **OK**.



- 6 Ověřte, že se jedná skutečně o soubor, který chcete smazat, zvolte „ANO“ a stiskněte **OK**.



- Soubor, který chcete smazat, se zobrazí na obrazovce.
- Stiskněte provozní tlačítka "←" / "→" pro výběr předchozího nebo následujícího souboru.
- Po vymazání stiskněte **MENU**.

POZNÁMKA :

- Pokud smažete soubory ze seznamu stop, seznam se změní.
- Chráněné soubory nelze smazat.