

## REG. ZEGARA


Resetuje aktualną godzinę i ustawia ją na czas lokalny, w sytuacji gdy urządzenia używana jest za granicą.


Ustawienie	Szczegóły
USTAW.ZEGAR	Resetuje aktualną godzinę lub zmienia ustawienia.
USTAW.REGION	Ustawia czas lokalny po wybraniu miejsca docelowego, gdy urządzenie używana jest za granicą.
USTAW CZAS LETNI	Ustawia, czy w miejscu docelowym podróży obowiązuje czas letni.


### UWAGA :

- Ustawienie czasu letniego polega na ustawieniu zegara o 1 godzinę do przodu na określony czas w okresie letnim.  
Jest on zwykle stosowany w krajach zachodnich.

### Zmiana ustawienia

- 1 Dotknij , aby wyświetlić menu.



- 2 Wybierz „REG. ZEGARA” i dotknij .

